Índice

Orientações....3
1. Seu Celular Multilaser TOUCH EX....4
1.1 Acessórios....4
1.2 Aparência e especificações:....5
1.3. Descrição das teclas....7
2. Montando seu Telefone....9
2.1 Para ligar seu telefone....10
2.2 Para desligar seu telefone....10
2.3 Carregando a Bateria....10
2.4 Advertências....11
2.5 Ícones....12
3. Comunicação....13
3.1. Fazendo ou recebendo uma chamada....13
3.2. Histórico de Chamadas....13
3.3. Mensagens SMS/MMS....14
3.3.1 Acessando Mensagens....14
3.3.2 Enviando uma mensagem SMS....14
3.3.3 Enviando uma mensagem MMS....15
3.3.4 Caixa de Entrada....15
3.3.5 Rascunho....16
3.3.6 Caixa de Saída....16
3.4 Wi-Fi....16
3.4.1 Ativando e conectando a um ponto Wi-Fi....17
4. Entretenimento....17
4.2 Galeria....18
4.3. Gravador de Som....18
4.4. Rádio FM....18
4.5 ATV (TV Analógica)....19
4.6 DTV (TV Digital)....20
5. Informações de uso e segurança....21
5.1. Restaurar configurações de fábrica....21
5.2 Chamadas de emergência....21
5.3 Limpeza & Manutenção....21
Bateria de Lítio TCBA-22....22
Carregador TCBR-05....24
Precauções Gerais....25
ADVERTÊNCIAS....27
TERMOS DA GARANTIA....28

Manual touch_ex_rv0.indd 1 24/04/2013 14:29:16

Prefácio

Obrigado por escolher o Telefone Celular Multilaser TOUCH EX. Para melhor utilização, recomendamos a leitura cuidadosa e completa deste manual.

O Telefone Celular Multilaser TOUCH EX foi projetado para ambiente de rede GSM/ GPRS. Não possui apenas as funções básicas de efetuar e receber ligações. O celular Multilaser TOUCH EX possui funções como a criação de uma agenda de telefones com contatos customizados, chamadas com fotos e toques diferenciados, SMS, MMS, Email, função Câmera e filmadora, MP3 player, reprodutor de arquivos de vídeo, gravador, relógio e alarme, calculadora, ativação e desativação automática do aparelho, agenda de tarefas, relógio mundial, identificação de chamada, e-book, memória expansível até 4GB, conexão EDGE, bloqueio de teclado e diversas outras funções que ajudarão a facilitar seu dia-a-dia.

Seguindo os critérios técnicos de conformidade para aparelhos GSM/GPRS, o Telefone Celular Multilaser TOUCH EX é homologado pela Anatel, estando em acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 442 e atendendo aos requisitos técnicos

Manual touch_ex_rv0.indd 2 24/04/2013 14:29:16

aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência.

Nossa empresa se reserva ao direito, em interesse dos clientes e da melhoria de seus produtos, de modificar sem aviso prévio as especificações técnicas deste aparelho.

Como o software deste celular não é fornecido pelo prestador do serviço, o conteúdo deste manual pode diferir das funcionalidades do celular. Caso surja esse conflito, o celular vigente deve ter prioridade.

Conforme a resolução 506, este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de caráter primário.

Orientações

Antes de usar seu aparelho pela primeira vez, leia o manual do , para assegurar seu uso correto e seguro assim como evitar perigos de ferimentos, choques elétricos, queimaduras ou danos ao equipamento. Siga as orientações do manual para ajudá-lo a preservar seu celular, estendendo sua vida útil. Fique atento e

Manual touch_ex_rv0.indd 3 24/04/2013 14:29:16

respeite as normas e leis de segurança relativas ao uso de aparelhos celulares e sua proibição de uso.

1. Seu Celular Multilaser TOUCH EX

1.1 Acessórios

Certifique se os seguintes acessórios fornecidos junto do seu aparelho estão junto à embalagem do seu Celular Multilaser TOUCH EX:

- Carregador TCBR-05
- Bateria de lítio TCBA-22
- Cabo USB
- Fone de ouvido TOUCH EX
- Guia Rápido
- Manual

Manual touch_ex_rv0.indd 4 24/04/2013 14:29:37

1.2 Aparência e especificações:

Especificações	Descrições
Modelo	Aparelho Celular Multilaser Touch EX
Slote para chip de celular SIM	3 slots p/ cartão SIM (850/900/1800/1900 Mhz)
Tela	2.8" LCD
Medidas	114 x 57 x 15mm
Peso	180g c/ bateria
Bluetooth	2.0
Multimídia	Rádio FM / MP3 / MP4 Player / Gravador de voz /Câmera digital 3.0 mp / TV analógica e digital
Mensagens	SMS/MMS
Internet	Acesso EDGE
Conexão	USB / micro USB
Auto falante	Sim, embutido
Funções Extras	Calculadora, Conversão de Unidade, Cronômetro, Leitor E-book, Alarme, Calendário, Relógio Mundial
Formatos compatíveis de áudio	MP3/WAV/AMR/MIDI

Manual touch_ex_rv0.indd 5 24/04/2013 14:29:37

Formatos compatíveis de vídeo	MP4/3GP
Formatos compatíveis de imagem	JPEG, GIF
Ambiente de rede	GSM e GPRS
Cartão de memória	Suporta cartão Micro SD até 4GB
Bateria	TCBA-22
Voltagem da bateria	3,7 V
Voltagem limite de recarga	4,2 V
Capacidade	1150mAh
Tempo em modo standby	Aproximadamente 150 horas
Tempo de conversação	Aproximadamente 3 horas
Carregador	Modelo TCBR-05
Entrada	100~240V 50/60Hz 150mA
Saída	DC 5V 500mA

Manual touch_ex_rv0.indd 6 24/04/2013 14:29:37

1.3. Descrição das teclas

O seu aparelho Celular Multilaser TOUCH EX possui apenas seis teclas diferentes que possuem as funções básicas de um aparelho celular. Conheça agora o teclado de seu aparelho:

- Tecla de Chamada

Pressione a tecla para fazer uma chamada. Para inserir o número que deseja chamar, toque o ícone na tela principal do seu celular ou pressione a tecla superior. Usando a função touch screen, disque o número desejado. Feito isso, pressione na tela para escolher qual SIM Card(chip) irá usar para efetuar a chamada.

Para receber uma chamada, você pode pressionar a tecla chamada ou tocar a função “Atender” mostrada na tela do seu celular.

Se essa tecla for pressionada em stand by, será mostrado todos os registros de chamadas efetuadas, chamadas perdidas e chamadas recebidas.

- Tecla superior esquerda

Esta tecla assume a função do atalho especificado do no canto esquerdo do visor. Se pressionada na tela principal, abrirá a tela de discagem.

- A tecla de navegação

Pressione para esquerda ou direita para navegar

Manual touch_ex_rv0.indd 7 24/04/2013 14:29:43

lateralmente pela tela principal. Pressione para cima ou baixo para aumentar ou diminuir, respectivamente, o volume do celular.

- Tecla de Confirmação

Esse botão central serve para escolher ou confirmar uma ação.

- Tecla superior direita

Essa tecla tem a função de voltar as telas durante a navegação pelo menu.

- Tecla Ligar/Desligar

Pressione esta tecla para encerrar uma chamada ou cancelar uma operação em andamento. Mantê-la pressionada poderá desligar ou ligar o seu aparelho.

Utilizando o Touch screen

Na tela do seu aparelho você terá a função Touch screen, onde você poderá selecionar itens ou executar funções conforme mostradas na tela. A função Touch screen é bem fácil de ser usada. Aprenda agora algumas funções básicas para manusear seu celular touch screen.

- Toque um ícone para iniciar uma aplicação.
- Arraste seu dedo para cima ou para baixo para percorrer pelas listas verticais.
- Arraste seu dedo para a esquerda ou para a direita

Manual touch_ex_rv0.indd 8 24/04/2013 14:29:45

para percorrer pelas listas horizontais.

**Para aprimorar uso do seu telefone, remova a etiqueta de plástico que cobre o acrílico da tela.*
***Para que a função touch screen do seu aparelho esteja sempre funcionando corretamente, faça a calibração desta função periodicamente.*

2. Montando seu Telefone

- Desligue seu telefone, remova a tampa traseira e retire a bateria. Não faça isso com o telefone ligado na tomada elétrica.
- Deslize a tampa do compartimento de cartão Micro SD conforme seta indicativa “open”.
- Levante a tampinha e encaixe o cartão de memória Micro SD*.
- Abaixe a tampinha e empurre-a na direção oposta, seguindo a seta “lock”.
- Insira nos compartimentos indicados, os cartões SIM** (chip) da operadora com os contatos dourados voltados para baixo.
- Insira a bateria encaixando corretamente os contatos dourados. Encaixe a tampa traseira.

**o cartão de memória Micro SD é vendido separadamente.*
***os cartões SIM (chip) da operadora de celular, não estão inclusos nesse produto.*

Manual touch_ex_rv0.indd 9 24/04/2013 14:29:46

2.1 Para ligar seu telefone

Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar.
Insira o número PIN (fornecido na embalagem do seu cartão SIM), se solicitado, e então pressione OK.

2.2 Para desligar seu telefone

Mantenha pressionada a tecla ligar/desligar até que a animação de encerramento apareça na tela.
Nota: Quando a tela exibir "Emergência", significa que você está fora da cobertura normal da rede de sua operadora (alcance de serviço), mas poderá ainda fazer chamadas de emergência conforme o nível de sinal.

2.3 Carregando a Bateria

- Conecte o plugue USB na entrada USB do carregador. Ligue o carregador em uma fonte de energia elétrica.
- Conecte o plugue Micro USB na entrada Micro USB do seu celular, que está localizada na parte inferior dele.
- O símbolo de recarga de energia irá piscar. Mesmo que seu aparelho esteja desligado durante a recarga, uma imagem de recarga irá aparecer na tela de seu celular. Se a bateria foi totalmente gasta, este símbolo

Manual touch_ex_rv0.indd 10 24/04/2013 14:29:46

da recarga aparecerá após alguns minutos .

- Quando o símbolo de nível de carga de energia estiver todo cheio, ele irá parar de piscar indicando que a carga está completa. Se a recarga for feita enquanto seu aparelho estava desligado, a tela também mostrará a imagem de recarga finalizada.
- Esse processo levará em torno de 3 a 4 horas. Durante a recarga, seu aparelho celular e o carregador poderão esquentar, isso ocorre normalmente em muitos aparelhos eletrônicos.
- Depois de carregar seu aparelho, desconecte o carregador da tomada de energia e do seu aparelho celular.

2.4 Advertências

- Durante a recarga, coloque seu celular e o carregador em locais com boa ventilação e temperatura ambiente de 5 a 40°C, e certifique-se de usar o carregador fornecido pela Multilaser. Carregadores não autorizados podem resultar em perigo e também violam as cláusulas de garantia fornecidas pelo fabricante.
- Quando acabar a bateria ou quando a mensagem “bateria baixa” for exibida, recarregue a bateria.
- O tempo de stand-by e tempo de conversa informado são baseados em ambiente ideal de operação. Em uso real, o tempo de duração da bateria varia de

Manual touch_ex_rv0.indd 11 24/04/2013 14:29:46

acordo com a situação da rede, ambiente de operação e métodos de uso.

- Antes de iniciar a recarga, certifique-se de que a bateria está inserida adequadamente.
- Não remova a bateria durante a recarga.
- Não é recomendável deixar o telefone carregando por muito tempo após a carga total, devido a bateria voltar a ser consumida e recarregada, podendo impactar negativamente na vida útil de sua bateria.

2.5 Ícones

Conheça agora os significados dos ícones que aparecem ou podem aparecer no visor de seu celular.

Manual touch_ex_rv0.indd 12 24/04/2013 14:29:46

3. Comunicação

3.1. Fazendo ou recebendo uma chamada

Para fazer uma chamada, digite os números no teclado virtual ou use a agenda de telefones. Depois, basta escolher qual cartão SIM (chip da operadora) você vai usar. No momento que for efetuar a chamada, será mostrado o cartão SIM (chip) usado recentemente. Para usar outro cartão SIM (chip), pressione na tela o ícone e escolha qual deseja usar.

Para atender uma chamada, independentemente de qual cartão SIM (chip) está recebendo uma ligação, você pode pressionar a Tecla Chamada. As barras de sinal no canto superior direito mostram o nível do sinal das redes. Esse sinal pode influenciar na qualidade da chamada ou mesmo na possibilidade de utilização da operadora.

3.2. Histórico de Chamadas

Para acessar o histórico de chamadas dos SIM ativos, pressione a Tecla Chamada, ela abrirá uma tela onde você poderá verificar as chamadas efetuada, recebidas e não atendidas.

No modo de chamadas perdidas, chamadas feitas e chamadas recebidas, toque na tela o número

Manual touch_ex_rv0.indd 13 24/04/2013 14:29:46

registrado para verificar as informações particulares desse registro.

3.3. Mensagens SMS/MMS

SMS – Short Message Service ou Serviço de Mensagens Curtas é um serviço disponível em aparelhos celulares digitais, que permite o envio de mensagens curtas entre os aparelhos. Esse serviço pode ser tarifado ou não, dependendo da operadora de telefonia ou do plano associado.
MMS – Multimedia Messaging Service ou Serviço de Mensagens Multimídia é uma tecnologia que permite aos aparelhos celulares a enviar e receber mensagens multimídia. O MMS é uma evolução do SMS. As mensagens MMS podem ser enviadas com anexos como imagens, sons e gráficos.

3.3.1 Acessando Mensagens

Na tela principal, aperta o botão Menu, na parte central da parte de baixo da tela. Selecione o ícone 'mensagens'. Também se pode acessar as mensagens através da tela de bloqueio, selecionando o ícone 'mensagem'.

3.3.2 Enviando uma mensagem SMS

Manual touch_ex_rv0.indd 14 24/04/2013 14:29:46

Para enviar uma mensagem SMS:

1.Clique em nova mensagem,
2.Selecione os destinatários,
3.Escreva a mensagem,
4.Selecione por qual cartão SIM irá utilizar,
5.Clique em enviar

NOTA: Quando você receber uma mensagem de texto, um ícone aparecerá na barra de status.

3.3.3 Enviando uma mensagem MMS

Para enviar uma mensagem MMS:
1.Clique em nova mensagem
2.Selecione os destinatários
3.Insira um texto caso desejar
4.Clique em Inserir e escolha o arquivo que deseja anexar
5.Selecione por qual cartão SIM irá utilizar e,
6.Clique em enviar

3.3.4 Caixa de Entrada

Dentro de Caixa de Entrada, você poderá visualizar todas as mensagens SMS recebidas dos cartões SIM ativos. Para visualizar suas mensagens, basta você escolher o SIM desejado, selecionar a mensagem

Manual touch_ex_rv0.indd 15 24/04/2013 14:29:46

desejada e pressionar “OK” para abrir a mensagem.

O número total de SMS no cartão SIM (incluindo recebidas e salvas) é determinado pela capacidade do SIM e a capacidade de memória do aparelho, portanto, não existe um número definido.

3.3.5 Rascunho

Abre todas as mensagens que não foram enviadas dos cartões SIM ativos. Após escolher o SIM escolhido e a mensagem desejada, você poderá reenviá-las ou enviar para novos contatos.

3.3.6 Caixa de Saída

Ao selecionar a função “Caixa de Saída”, a tela listará todas as mensagens SMS que foram enviadas dos cartões SIM. Selecione uma mensagem e pressione a tecla OK para visualizar a mensagem selecionada.

3.4 Wi-Fi

Aprenda a usar a conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com o protocolo padrão 802.11 b/g. Você poderá acessar a internet compartilhada ou outro dispositivo disponível na rede em qualquer lugar que possua ponto de

Manual touch_ex_rv0.indd 16 24/04/2013 14:29:46

acesso disponível.

3.4.1 Ativando e conectando a um ponto Wi-Fi

1. Na tela principal, toque o ícone para abrir o menu principal do seu telefone.
2. Selecione o ícone WLAN em seu menu.
3. Clique em atualizar para achar as redes disponíveis em sua localidade.
4. Selecione a rede desejada.
5. Insira a senha (se necessário).
6. Selecione Conectar.

4. Entretenimento

4.1 Câmera

Seu aparelho celular está equipado com uma câmera digital de 3.0 MP e proporciona as funções câmera e filmadora. Para acessar a função câmera, na tela principal, clique no ícone menu, e selecione a função câmera.

Apenas direcione a câmera e focalize uma paisagem, pessoa ou imagem e pressione o botão central de seu telefone ou a figura em seu visor para tirar a foto, sendo salva automaticamente. Haverá uma miniatura da foto em seu visor, clicando nessa miniatura, dará

Manual touch_ex_rv0.indd 17 24/04/2013 14:29:46

acesso à foto em tamanho expandido e a opção de enviar, girar ou apagar a foto.

Mude a chave para alternar entre funções câmera e filmadora.
Em opções você irá encontrar outras funções para ajustar a sua câmera ou filmadora.

4.2 Galeria

Para acessar, na tela principal, clique no ícone Menu e vá em "galeria". Aqui você pode ver imagens, navegar o estilo de arquivo de imagens, encaminhar arquivos de imagens, apagar um arquivo de imagem, apagar todos os arquivos de imagem.

4.3. Gravador de Som

O celular suporta dois tipos de formatos de gravação: WAV e AMR. O formato AMR é baseado no algoritmo de compressão dinâmica. Sob as mesmas condições de espaço de armazenamento, o formato AMR suporta um tempo de gravação mais longo do que o formato WAV, porém com qualidade inferior.

4.4. Rádio FM

Essa função permite ouvir rádio FM. Use os botões de

Manual touch_ex_rv0.indd 18 24/04/2013 14:29:46

direção Direita / Esquerda para procurar uma estação rádio. A tecla de navegação para Cima / Abaixo aumenta ou diminui o volume respectivamente. O botão central ativa ou desativa o rádio.

- Lista de canais : Configure até 20 canais por sua conta. Canais adicionados aos favoritos entram automaticamente na lista de canais.
- Sintonização manual: Toque no quadro de frequência na parte superior da tela e insira manualmente qualquer frequência de rádio entre 87.5 e 108.0.
- Configurações: Qualidade da gravação e ativar modo RDS (AF/TP).
- Gravar : Inicia a gravação da rádio sintonizada.

4.5 ATV (TV Analógica)

Seu telefone está equipado com uma TV portátil. Com ela, você poderá assistir seus programas preferidos na televisão. Pressione as teclas direcionais Cima/Baixo para aumentar ou diminuir o volume respectivamente, e as teclas direcionais Esquerda/Direita para mudar de canal.
Selecione “Opção” para configurar a TV analógica do seu aparelho celular:
Definir país: Nesta opção você deve selecionar

Manual touch_ex_rv0.indd 19 24/04/2013 14:29:46

corretamente o continente vigente America do Sul para que o seu aparelho celular receba o sinal analógico conforme a região selecionada.

- Pesquisar: Pesquisa os canais disponíveis na área em que você está.
- Lista: Selecione um canal.
- Completo: Exibição tele inteira.

4.6 DTV (TV Digital)

Seu telefone também possui uma TV Digital. Verifique a disponibilidade de sinal digital em sua região.
O processo com a TV Digital é o mesmo que o da TV Analógica. Pressione as teclas direcionais Cima/Baixo para aumentar ou diminuir o volume respectivamente, e as teclas direcionais Esquerda/Direita para mudar de canal.
Selecione **Opção**, e ative a legenda. Se a operadora oferecer suporte a essa opção a legenda aparecerá em sua tela.
Demais funções checar tópico anterior (4.5) para referência.

Manual touch_ex_rv0.indd 20 24/04/2013 14:29:46

5. Informações de uso e segurança

5.1. Restaurar configurações de fábrica

Restaura as configurações padrões de fábrica de seu aparelho celular. A senha de segurança é 1122.

5.2 Chamadas de emergência

Chamadas de emergência podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Planeje sempre formas alternativas para contatar os serviços de emergências não dependendo apenas o aparelho celular.

5.3 Limpeza & Manutenção

- **Antes da limpeza ou manutenção, recomendamos desligar o telefone. Se o conector estiver ligado, tire carregador da tomada e desligue o telefone, para evitar que ocorra choque elétrico.**
- **Mantenha seu telefone distante de água ou outros líquidos, que podem causar curto-circuito, vazamento elétrico ou outros defeitos de funcionamento em seu telefone.**
- **Não use nem guarde o telefone em lugares empoeirados, para que as partes ativas do seu aparelho não sejam danificadas.**

Manual touch_ex_rv0.indd 21 24/04/2013 14:29:46

- **Não guarde o telefone em um local de alta temperatura. Alta temperatura encurta a vida dos circuitos eletrônicos, danifica a bateria e algumas peças de plástico.**
- **É desaconselhável tocar a tela com objetos pontiagudos, que podem causar arranhões na tela. Para manter a tela limpa, sugerimos a utilização de uma flanela macia para tirar a poeira suavemente.**
- **Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar equipamento telefônico. Instalar ou reparar o celular por sua conta pode trazer grande perigo e viola as regras da garantia.**
- **Mantenha o aparelho a uma distância mínima de 2,5cm do corpo.**
- **Mantenha pequenos objetos de metais como tachinhas, distantes dos alto-falantes de seu aparelho. Como os alto-falantes emitem magnetismo durante a operação, eles irão absorver os pequenos objetos de metal, podendo causar ferimentos ao usuário ou danificar o aparelho.**

Bateria de Lítio TCBA-22

Não desmonte ou readapte as baterias, o que pode levar ao superaquecimento, queima da bateria ou danos à saúde.

- **Não utilize qualquer carregador, baterias ou**

Manual touch_ex_rv0.indd 22 24/04/2013 14:29:46

acessórios, produzidos por outros fabricantes, pois isto anulará a garantia do aparelho.

- Use apenas o carregador que acompanha seu telefone, assim como bateria e acessórios autorizados. Não nos responsabilizamos por qualquer dano ocorrido pelo uso de equipamentos ou acessórios não autorizados.
- Não exponha a bateria ao fogo, pois ela pode explodir.
- Se o líquido da bateria entrar em contato com os olhos, haverá risco de cegueira. Nesse caso, não esfregue os olhos. Use água limpa para lavar seus olhos e depois procure um médico.
- Se a bateria apresentar aumento anormal de temperatura, mudança de cor ou distorção durante seu uso, recarregamento ou armazenamento, interrompa seu uso e substitua por uma nova.
- Se líquido vazar da bateria e tocar sua pele ou roupas, poderá causar queimadura de pele. Nesse caso, lave com água limpa imediatamente e procure um médico se necessário.
- Evite usar a bateria com umidade; caso contrário, isso poderá causar superaquecimento, incêndio ou erosão da bateria.
- Não use ou coloque a bateria em ambiente de alta-temperatura como a luz direta do sol; isso pode

Manual touch_ex_rv0.indd 23 24/04/2013 14:29:46

causar vazamento ou superaquecimento da bateria e pode diminuir seu desempenho e encurtar sua vida útil.

- Não recarregue sua bateria por mais de 24 horas seguidas.

Carregador TCBR-05

- Não cause curto circuito no carregador; caso contrário, irá causar choque elétrico, incêndio ou danos ao mesmo.
- Não use o carregador se o cabo do mesmo estiver danificado. Isso poderá causar incêndio ou choque elétrico.
- Se o carregador entrar em contato com água ou qualquer outro líquido, corte o suprimento de energia imediatamente para evitar curto circuito, choque elétrico e falhas do carregador.
- Não desmonte ou modifique o carregador, pois isso pode causar ferimentos, choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
- Não use o carregador em locais com muita umidade, como banheiros; isso pode resultar em choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
- Não toque o carregador, fio ou tomada com as mãos molhadas; isso pode resultar em choque elétrico.

Manual touch_ex_rv0.indd 24 24/04/2013 14:29:46

- **Não coloque coisas pesadas sobre o cabo de força ou modifique-o; isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.**
- **Ao remover o carregador da tomada, segure o carregador. Puxar pelo cabo de energia pode danificar o cabo e ocasionar choque elétrico ou incêndio.**

Precauções Gerais

Use o telefone nas seguintes circunstâncias:

- Não deixe o aparelho exposto ao sol (dentro do carro, na piscina, na praia, etc.);
- Não deixe o aparelho exposto à umidade (no banheiro, sauna, piscina, etc.);
- Evite derrubar o aparelho, a bateria ou o carregador;
- Evite apertar o telefone dentro de bolsos ou mochilas;
- Coloque o aparelho para carregar em locais arejados;
- Não utilize carregadores e baterias de procedência duvidosa;
- Não jogue a bateria de Lítio no lixo. Procure os locais apropriados para descarte de baterias usadas;
- Caso o aparelho caia na água, não tente abrir ou ligar o telefone. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) nos telefones 4003.8688 (apenas São Paulo) e 0800.77.22.367 (demais localidades) para obter melhores informações de como proceder na manutenção do aparelho.
- Respeite as leis, códigos e regulamentos sobre o uso de telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar em um local suscetível à explosão e/ou interferência.
- Siga as recomendações do tempo de recarga da bateria, conforme especificado no manual do aparelho;
- Caso note alguma irregularidade com a bateria (aquecimento,

Manual touch_ex_rv0.indd 25 24/04/2013 14:29:46

deformação, aumento de volume etc.), entre em contato com o suporte técnico;

- Somente pessoas qualificadas podem instalar ou consertar equipamentos em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar em um local suscetível à explosão e/ou interferência.
- Use o bom senso, utilizando seu aparelho celular SEMPRE de forma correta e apropriada.

ADVERTÊNCIAS

O LCD é um componente frágil. Qualquer batida, pressão, limpeza inadequada, pode danificá-lo e isso não é coberto pela garantia do produto.

Aviso: Displays rachados ou quebrados podem criar bordas afiadas que podem machucar.

Não deixe esse equipamento dentro de um carro fechado, ou solto em gavetas, bolsas e malas, pois isso pode causar danos ao LCD.

Utilize a porta USB do aparelho corretamente, e use somente o cabo USB fornecido com esta, pois a utilização de cabos inadequados pode causar danos ao conector USB do celular, e isso não está coberto pela garantia do produto. A utilização de acessórios e softwares diferentes do fornecido com esse produto anula a garantia do mesmo.

Todos os acessórios que acompanham o produto estão cobertos pela garantia por 3 meses, e após o vencimento dela, é de responsabilidade do próprio usuário a reposição dos mesmos em caso de danos ou perda.

TERMOS DA GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com

Manual touch_ex_rv0.indd 26 24/04/2013 14:29:46

as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.
Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos u quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.
Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.
Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser
limita-se a consertar ou substituir produto defeituoso.
Os casos abaixo não são cobertos pela garantia:

- Vazamento ou oxidação da bateria.
- Desgaste natural do equipamento.
- Danos causados por qualquer tipo de líquido, temperaturas externas (frio ou calor).
- Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
- Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por uma pessoa não autorizada.
- Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade.
- Utilização em desacordo com este manual de instruções.
- Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este manual, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano e os acessórios que acompanham esse produto estão garantidos pelo período de 3 meses a partir da data de sua aquisição.
O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

Manual touch_ex_rv0.indd 27 24/04/2013 14:29:46

NF/Nº _____Data da Compra ___/____/____
Resolução 506 - ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n° 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução n° 303/2002 e n° 533/2009."

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL
www.anatel.gov.br

Serviço de Atendimento ao cliente
Multilaser
SAC 0800 88 04 009
www.multilaser.com.br

ANATEL
0115-12-3111
7 898506 462186

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em carater primário."

Manual touch_ex_rv0.indd 28 24/04/2013 14:29:46